Original	Rechange
Power	Power
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Open/Close	Eject / Surround
Time	Sleep / Timer
PBC	Smart / List
Prog	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
Angle	Shift + Info / Angle
4	4
5	5
6	6
SUB-T	Subtitle / EQ
7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
Language	Audio / Lang I/II
0/10	0
10+	Guide / EPG / -/--
Step	Shift + Pause / Step /
Source	AV / Input / RDS
RAN	Blue / Prime Video / Random
Repeat	Green / APP / Repeat
N/P	Fav / Marker / PC
Reset	Exit / Cancel / Clear
Zoom	Zoom / Size
OSD	Display / Media
Slow	Shift + Play /
Is/Ps	Info / Angle
Setup	Setup / OPT /
Up	Up

Original	Rechange	Original	Rechange
Menu	Menu / Home		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Title	Sound / Title		
Down	Down		
R/L	Picture / Format		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Vol +	Vol +		
Stop	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Vol -	Vol -		