Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SPEAKERS A	Speakers A	TITLE SOUND	Sound / Title
SPEAKERS B	Speakers B	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INPUT PHONO	Input PHONO	VIDEO 4	4
TUNER	Input TUNER	TUNER 6	6
CD	Input CD	CD-STB 3	3
LINE	Input LINE	TV 1	1
TAPE-1	Input TAPE-1	TAPE 5	5
TAPE-2	Input TAPE-2	DVD 2	2
⏏ CD		SURROUND ⏏	Eject / Surround
■ CD		HOLD ■	Stop / Hold
❚❚ CD		STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶ CD		SLOW ▶	Play / Slow
❚◀◀ CD		PRESET- ◀◀	I<< / Preset-
▶▶❚ CD		PRESET+ ▶▶	>>I / Preset+
◀◀ CD		TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original		Rechange	
▶▶ CD		TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
DISC	Disc CD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	CD 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	CD 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	CD 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	CD 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	CD 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	CD 6	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	CD 7	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8	CD 8	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	CD 9	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0	CD 0	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
+10	CD +10	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
MEMORY	Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DECK-A	◀ Deck A	◀	Left
DECK-A	▶ Deck A	▶	Right

Original	Rechange	Original	Rechange
◀◀ Deck A	Down		
▶▶ Deck A	Up		
■ Deck A	OK		
⏏ Deck B	SHIFT + SURROUND — Shift + Eject / Surround		
◀ Deck B	SHIFT + ◀ — Shift + Left		
▶ Deck B	SHIFT + ▶ — Shift + Right		
◀◀ Deck B	SHIFT + Down — Shift + Down		
▶▶ Deck B	SHIFT + Up — Shift + Up		
●/❚❚ Deck B	SHIFT + ANGLE INFO — Shift + Info / Angle		
■ Deck B	SHIFT + OK — Shift + OK		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
UP	Volume Up	VOL +	Vol +
DOWN	Volume Down	VOL −	Vol -
FM	TUNER FM	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AM	TUNER AM	LIST SMART	Smart / List
◀ PRESET	Tuner Preset	CH PAGE −	CH- / Page-
PRESET ▶	Tuner Preset Up	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SPEAKERS A	Speakers A	TITLE SOUND	Sound / Title
SPEAKERS B	Speakers B	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INPUT PHONO	Input PHONO	VIDEO 4	4
TUNER	Input TUNER	TUNER 6	6
CD	Input CD	CD-STB 3	3
LINE	Input LINE	TV 1	1
TAPE-1	Input TAPE-1	TAPE 5	5
TAPE-2	Input TAPE-2	DVD 2	2
⏏ CD		SURROUND ⏏	Eject / Surround
■ CD		HOLD ■	Stop / Hold
❚❚ CD		STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶ CD		SLOW ▶	Play / Slow
❚◀◀ CD		PRESET- ◀◀	I<< / Preset-
▶▶❚ CD		PRESET+ ▶▶	>>I / Preset+
◀◀ CD		TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original		Rechange	
▶▶ CD		TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
DISC	Disc CD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	CD 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	CD 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	CD 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	CD 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	CD 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	CD 6	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	CD 7	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8	CD 8	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	CD 9	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0	CD 0	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
+10	CD +10	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
MEMORY	Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DECK-A	◀ Deck A	◀	Left
DECK-A	▶ Deck A	▶	Right

Original	Rechange	Original	Rechange
◀◀ Deck A	Down		
▶▶ Deck A	Up		
■ Deck A	OK		
⏏ Deck B	SHIFT + SURROUND — Shift + Eject / Surround		
◀ Deck B	SHIFT + ◀ — Shift + Left		
▶ Deck B	SHIFT + ▶ — Shift + Right		
◀◀ Deck B	SHIFT + Down — Shift + Down		
▶▶ Deck B	SHIFT + Up — Shift + Up		
●/❚❚ Deck B	SHIFT + ANGLE INFO — Shift + Info / Angle		
■ Deck B	SHIFT + OK — Shift + OK		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
UP	Volume Up	VOL +	Vol +
DOWN	Volume Down	VOL −	Vol -
FM	TUNER FM	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AM	TUNER AM	LIST SMART	Smart / List
◀ PRESET	Tuner Preset	CH PAGE −	CH- / Page-
PRESET ▶	Tuner Preset Up	CH PAGE +	CH+ / Page+