Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
CARD	Card	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Original		Rechange	
OSD/INFO	OSD/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ENTER	Play	SLOW	Play / Slow
CLOCK	Clock	RETURN BACK	Back / Return
ENTER	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Up/Preset+		Up
PRESET	Down/Preset-		Down
TUN	>>/Tun+	TUNE+	>> / Tune+

Original	Rechange	Original	Rechange
<</ Tun-	<< / Tune-	RDS/ A- B	AV / Input / RDS
I <<	I << / Preset-	Zoom	Zoom / Size
>>I	>>I / Preset+	P. Scan	Eject / Surround
Stop	Stop / Hold	Angle	Shift + Info / Angle
Repeat	Green / APP / Repeat	Step	Shift + Pause / Step /
Goto	Text / Goto	Slow	Shift + Play /
Rec	Rec / Rec Mode		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
Demo	Picture / Format		
EQ	Shift + Subtitle / EQ		
Bass	Shift + Audio / Lang I/II		
St/Mono	Sound / Title		
Bookmark	Display / Media		
Intro	D. Menu / Top		
Rand	Blue / Prime Video / Random		