Original		Rechange	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left

Original		Rechange	
ENT	Ent	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SLOW	◁ Slow	CH PAGE −	CH- / Page-
SLOW	Slow ▷	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PRESET - PREV	Prev / Preset -	PRESET -	⏮ / Preset -
NEXT PRESET +	Next / Preset +	PRESET +	⏭ / Preset +
	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	<< / Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
	>> / Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange	Original	Rechange
MEMORY Memory	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
DISP Disp	MEDIA DISPLAY Display / Media		
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		
GOTO Goto	GOTO TEXT Text / Goto		
SETUP Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
FM MODE A-B REP FM Mode / Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
BAND DISC REPEAT Band / Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		