| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| MODE | Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| CH- | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CH+ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| EQ | EQ | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP · FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| 0 | 0 | HDMI · SAT 0 | 0 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD · STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX · HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Back | | Back / Return |
| | Mode | | Menu / Home |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | EQ | | Subtitle / EQ |
| | I << | | I << / Preset- |
| | >>I | | >>I / Preset+ |
| | Play | | Play / Slow |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Vol - | | Vol - |
| | Vol + | | Vol + |
| | 0 | | 0 |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |