Mandis shop

Techwood RC1102

Original		Rechange	
Mute		Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
Power		Power	
Media	MEDIA	Display / Media	MEDIA DISPLAY
AV	AV	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT
Freeze	FREEZE	Shift + Pause / Step /	SHIFT + STEP-FREEZE
Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear	CLEAR EXIT CANCEL
Guide	GUIDE	Guide / EPG / -/--	-/-- GUIDE EPG
Text	TEXT	Text / Goto	GOTO TEXT
Subt.	SUBT.	Subtitle / EQ	EQ SUBTITLE
Format	FORMAT	Picture / Format	FORMAT PICTURE
Mode	MODE	Setup / OPT /	OPT-TOOLS SETUP
Up		Up	
Lang.	LANG.	Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO
Left		Left	
OK	OK	OK	OK
Right		Right	
Menu / Back	MENU/ BACK	Menu / Home	HOME MENU

Original		Rechange	
Down		Down	
Info	INFO	Info / Angle	ANGLE INFO
PR-	PR	CH- / Page-	CH PAGE
PR+	PR +	CH+ / Page+	CH PAGE +
Vol -	VOL	Vol -	VOL
Vol +	VOL +	Vol +	VOL +
Red / List / Pag	LIST	Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH
Red / List / Pag	LIST	Shift + CH+ /	SHIFT + CH PAGE +
Red / List / Pag	LIST	Smart / List	LIST SMART
Green / Page-		Green / APP / Repeat	APP REPEAT
Green / Page-		Shift + CH- /	SHIFT + CH PAGE
Yellow / Sound		Sound / Title	TITLE SOUND
Yellow / Sound		Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B
Blue		Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM
1	ABC 1	1	TV 1
2	DEF 2	2	DVD 2
3	GHI 3	3	CD-STB 3

Original		Rechange		Original	Rechange
JKL 4	4	VIDEO 4	4		
MNO 5	5	TAPE 5	5		
PQR 6	6	TUNER 6	6		
STU 7	7	AUX - HDD 7	7		
VWX 8	8	USB 8	8		
YZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
FAV.	Fav.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P◂P	P◂P	RETURN BACK	Back / Return		
◂◂	<<	TUNE- ◂◂	<< / Tune-		
▸▸	>>	TUNE+ ▸▸	>> / Tune+		
TIMERS	Timers	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
LIB.	Lib.	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		