Original		Rechange	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
POWER	Power		Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
ANALOG IN	Analog In	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
OPTICAL IN	Optical In	LIST SMART	Smart / List
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
►/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
►/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
SPEAKER A/B	Speaker A/B	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
VOLUME A/B	Volume A/B	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange	
CHANNEL +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+
DBB/TONE	DBB/Tone	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOLUME ▲	Vol +	VOL +	Vol +
CHANNEL −	Channel -	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME ▼	Vol -	VOL −	Vol -
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TUNE+ ▲	Up/Tune+	▲	Up
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TUNE− ▼	Down/Tune-	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Rechange		Original	Rechange
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	0	0		
CLEAR	Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
PROGRAM	Program	TV/ RADIO	TV/ Radio /		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		