Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
TV/Video	TV/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Display	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Still	Still	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
P.STD	P.STD	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.STD	S.STD	TITLE SOUND	Sound / Title
Left / Vol -	Left / Vol -	Left	Left
Left / Vol -	Left / Vol -	VOL −	Vol -
Up / P+	Up / P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Up / P+	Up / P+	Up	Up
Right / Vol +	Right / Vol +	Right	Right
Right / Vol +	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
Menu / Index	Menu / Index	OK	OK
Menu / Index	Menu / Index	HOME MENU	Menu / Home
Down / P-	Down / P-	Down	Down
Down / P-	Down / P-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange	
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
exit	exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	Pre-CH	RETURN BACK	Back / Return
TTX/MIX	TTX/Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
AUTO	Auto	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SLEEP	Sleep / Hold	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Rechange	Original	Rechange
Sleep / Hold	Stop / Hold		
Dual I/II	Audio / Lang I/II		
List / FLOF	Smart / List		
Cancel	SHIFT + EXIT / Cancel / Clear		
P. Size	Zoom / Size		
Size	SHIFT + ZOOM / Shift + Zoom /		
Subpage	Subtitle / EQ		
PIP On	Info / Angle		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow / PIP Si	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / PIP Locat	Blue / Prime Video / Random		