Mandis shop

MAJESTIC HTS 511 OPT

Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
OPTIC	INPUT OPTIC	CD - STB 3	3
COAX	INPUT COAX	DVD 2	2
AUX	INPUT AUX	TV 1	1
AUX	INPUT AUX	AUX - HDD 7	7
VOLUME+	Volume+		Up
VOLUME+	Volume+	VOL +	Vol +
SUB-	SUB-		Left
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MUTE	Mute	OK	OK
SUB+	SUB+		Right
VOLUME-	Volume-		Down
VOLUME-	Volume-	VOL -	Vol -
CENTER-	Center-	CH PAGE -	CH- / Page-
CENTER+	Center+	CH PAGE +	CH+ / Page+
SURROUNDS L-	Surrounds L-	TUNE-	<< / Tune-
SURROUNDS L+	Surrounds L+	TUNE+	>> / Tune+

Original		Rechange	
SURROUNDS R-	Surrounds R-	PRESET-	I<< / Preset-
SURROUNDS R+	Surrounds R+	PRESET+	>>I / Preset+

https://al-rendecontrol.fr/fr/MAJESTIC-1660-3888-telecommande-de-remplacement-pour-MAJESTIC-HTS-511-OPT.htm