Mandis shop

RC39170

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
Input	AV / Input / RDS	Home	Menu / Home
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Guide	Guide / EPG / -/--
3	3	Up	Up
4	4	i	Info / Angle
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Back	Back / Return
9	9	Down	Down
Lang	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	<<	<< / Tune-
TXT	Text / Goto	Pause	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +	>>	>> / Tune+
Mute	Mute / Dimmer	Rec	Rec / Rec Mode
P+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	Stop / Hold		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		