Mandis shop

EUR64754

Original	Rechange
On/Off	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Play/Pause CD	Play / Slow
Play/Pause CD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold
I<< Skip/Search	I<< / Preset-
Skip/Search >>I	>>I / Preset+
< Play Tape	Left

Original	Rechange
Play > Tape	Right
Stop Tape	OK
Pause Tape	Down
<< Tape	<< / Tune-
>> Tape	>> / Tune+
Auto Rec Mute	Up
Rec Tape	Rec / Rec Mode
< Start Turntabl	Menu / Home
EQ On/Flat	Smart / List
EQ On/Flat	Subtitle / EQ
EQ Preset	Display / Media
Stop Turntable	Exit / Cancel / Clear
Muting/-20dB	Mute / Dimmer
Volume Down	Vol -
Volume Up	Vol +

https://al-remotecontrols.fr/Technics/1663-968-telecommande-remplacement-pour-Technics-EUR64754.htm