Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PR.LIST	PR. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
PIC.MODE	Pic Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Rechange	
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DNR	DNR	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MTS	MTS	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	>> / Hold	>> / Tune+
Blue	Blue / Prime Video / Random		
FAV	Fav / Marker / PC		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Play/Pause / Siz	Play / Slow		
Play/Pause / Siz	Shift + Zoom /		
Play/Pause / Siz	Pause / Step / Freeze		
Stop / Reveal	Stop / Hold		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Info	Info / Angle		
I<< / Text	Text / Goto		
I<< / Text	I<< / Preset-		
>>I / Index	>>I / Preset+		
<< / Subpage	<< / Tune-		
>> / Hold	Shift + Stop / Hold		