Mandis shop

RMTC202

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	I <<	I << / Preset-
Sound	Sound / Title	>>I	>>I / Preset+
Mega Bass	Audio / Lang I/II	Pause	Pause / Step / Freeze
Function	Menu / Home	<<	<< / Tune-
1	1	>>	>> / Tune+
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	Tune+	Shift + >> /
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Band	TV/ Radio /
6	6	Tune-	Shift + << /
7	7	Vol -	Vol -
8	8		
9	9		
Mode	Picture / Format		
0/10	0		
>10	Guide / EPG / -/--		
Play	Play / Slow		

https://all-remote-controls.nl/fr/Sony/10659-8358-telecommande-de-replacement-pour-Sony-RMT-C202.htm