Mandis shop

PRIX002

Original		Rechange	
Open Phone		Power	
Close Phone		Exit / Cancel / Clear	
CH+		CH+ / Page+	
CH-		CH- / Page-	
EQ		Subtitle / EQ	
>>I		>>I / Preset+	
I<<		I<< / Preset-	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Vol+		Vol+	
Vol-		Vol-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

https://all-remote-controls.nl/fr/Prixton/1066275-96313-telecommande-de-remplacement-pour-Prixton-PRIX002.html