Original		Rechange	
Power On		Power	
Power Off		Shift +	Power
Speakers 1		CH+ / Page+	
Speakers 2		CH- / Page-	
PHONO		Shift +	8
CD		Shift +	3
VID 1		Shift +	1
VID 2		Shift +	2
VID 3		Shift +	4
FM		Shift +	6
AM		Shift +	7
TAPE MON		Shift +	5
FM Mode		Display / Media	
Auto Preset		Smart / List	
1		1	
2		2	
3		3	

Original		Rechange	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Direct		Guide / EPG / -/--	
0		0	
Clear		Exit / Cancel / Clear	
Memory		Fav / Marker / PC	
Up		Up	
Menu		Menu / Home	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Preset Scan		Info / Angle	
Down		Down	

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
Tune Up	>> / Tune+		
Vol -	Vol -		
Tune Down	<< / Tune-		
Preset Down	I << / Preset-		
Preset Up	>>I / Preset+		
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer		
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		