Original		Rechange	
	Power		Power
TV/VCR	TV/ VCR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shi f t + 2
CH PAGE	CH/ Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	CH/ Page-	CH PAGE –	CH- / Page-
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol -	VOL –	Vol -
0/AV	0/ AV	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
0/AV	0/ AV	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
DISPLAY	Di spl ay	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
SETUP MENU	Set up / Menu	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
SETUP MENU	Set up / Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up / Gr een		Up
	Up / Gr een	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat
MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
	Left / Red		Left
	Left / Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netf l i x / Sear ch
ENTER	Ent er / Text / M x/ T	OK	OK
ENTER	Ent er / Text / M x/ T	GOTO TEXT	Text / Got o
	Ri ght / Bl ue		Ri ght
	Ri ght / Bl ue	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pr i me Vi deo / Random
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Down / Yel l ow		Down
	Down / Yel l ow	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat
F/T/B CANCEL	Cancel / F/ T/ B	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear

Original	Rechange
REW <<	TUNE- << / Tune-
PLAY Play	SLOW Play / Slow
F.FWD >>	TUNE+ >> / Tune+
TRK/SKIP TRK/Skip-/I<<	PRESET- I<< / Preset-
TRK/SKIP TRK/Skip-/>>I	PRESET+ >>I / Preset+
STOP Stop	HOLD Stop / Hold
PAUSE/STILL Pause/Still	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
REC/OTR Rec/Otr	REC MODE Rec / Rec Mode
TIMER REC Timer Rec	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
SUB PAGE INDEX Index/Sub page	LIST SMART Smart / List
SLOW Slow	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /
REPEAT A-B PROGRAM Repeat	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
REPEAT A-B PROGRAM Repeat	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program
JUMP/HOLD SP/LP Jump/Hold/SP/L	FORMAT PICTURE Picture / Format
ANGLE COUNTER RESET Angle/Counter	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle
SUBTITLE ZERO RETURN Subtitle/Zero return	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
ZOOM REVEAL Zoom/Reveal	SIZE ZOOM Zoom / Size

Original	Rechange
TITLE ATR Title/ATR	TITLE SOUND Sound / Title
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return
PLAY MODE QUICK VIEW Play Mode/Quick View	MEDIA DISPLAY Display / Media
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
EJECT Eject	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround
OPEN/CLOSE Open/Close	SURROUND Eject / Surround