| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | -/--/X/Prefe | | Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | | 0 |
| | ·→/Salir/AV | | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK/Select | | OK |
| | Right | | Right |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Down | | Down |
| | Guia | | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| | Piloto | | Display / Media |
| | Serv | | Fav / Marker / PC |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | E | | Setup / OPT / |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | +/Info | | Info / Angle |
| | Perso | | Text / Goto |
| | Tv/Sat | | TV/Radio / |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | -/--/X/Prefe | | Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | | 0 |
| | ·→/Salir/AV | | Exit / Cancel / Clear |
| | Vol+ | | Vol+ |
| | Up | | Up |
| | ZAP+ | | CH+ / Page+ |
| | Left | | Left |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Vol- | | Vol- |
| | Down | | Down |
| | ZAP- | | CH- / Page- |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Guia | | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | E | | Setup / OPT / |
| | Mute | | Mute / Dimmer |