Original		Rechange	
VCR	Power VCR		Power
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
REPLAY	Replay	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
OSD/DISPLAY	OSD/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AV LINK	AV Link	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
INDEX >>I	Index >>I	PRESET+	>>I / Preset+
I<< INDEX	I<< Index	PRESET-	I<< / Preset-
TRACKING/V-LOCK	Tracking-V-Lock	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Tracking-V-Lock Down	CH PAGE −	CH- / Page-
AV	AV Tv	SHIFT +	RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
VOLUME +	Volume+ Tv	VOL +	Vol +
−	Volume- Tv	VOL −	Vol -
	CH+ Tv	SHIFT +	CH PAGE + Shift + CH+ / Page+

Original		Rechange	
	CH- Tv	SHIFT +	CH PAGE − Shift + CH- /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INPUT	Input	LIST SMART	Smart / List
RESET	Reset	RETURN BACK	Back / Return
II/▶	Pause/Step	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
OK	OK	OK	OK
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	Down	▼	Down
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Up	▲	Up
	Right	▶	Right
	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	Left	◀	Left
PROG./CHECK	Prog/Check	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CANCEL	Cancel	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
SP/LP/EP	SP/LP/EP	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Rechange		Original	Rechange
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
^	Prog/Check Up	SHIFT + ▲	Shift + Up		
v A	Prog/Check	SHIFT + ▼	Shift + Down		
+ DATE	Date+	TV 1	1		
DATE − B	Date-	VIDEO 4	4		
+ ON	On+	DVD 2	2		
ON − C	On-	TAPE 5	5		
+ OFF	Off+	CD-STB 3	3		
OFF −	Off-	TUNER 6	6		