Mandis shop

LG AKB73755447

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol +	Vol +
Energy Saving	Eject / Surround	FAV	Fav / Marker / PC
AV Mode	Picture / Format	P+	CH+ / Page+
Input	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
Tv/Rad	TV/Radio /	Ratio	Zoom / Size
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	Portal	Display / Media
5	5	Info	Info / Angle
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
List	Smart / List	Down	Down
0	0	Settings	Menu / Home
Q.View	Setup / OPT / Tools	Back	Back / Return

Original		Rechange		Original	Rechange
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	TITLE SOUND	Sound / Title		
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
ALARM	Alarm	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		