Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
TV OPERATE	Tv Operate	SHIFT +	Shift + Power
CH⊕	CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INPUT SELECT	Input Select T	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
CH⊖	CH- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
VOL	Vol - Tv	VOL −	Vol -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SET	Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SV/V+ /TIMER	SV/V+/Timer	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REW	<<</REW	TUNE-	<< / Tune-

Original		Rechange	
PLAY/X2	Play/X2	SLOW	Play / Slow
FF	>>/FF	TUNE+	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE /STILL	Pause/Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TAPE SPEED	Tape Speed	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO OUT	Audio Out	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
MODE OSD	Mode OSD	GOTO TEXT	Text / Goto
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange		Original	Rechange
9	9	BLUETOOTH 9	9		
CHANNEL	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+		
AM/PM	-/--/AM/PM	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
CHANNEL	Channel -	CH PAGE −	CH- / Page-		
TV/VCR	TV/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
SKIP SEARCH	Skip Search	LIST SMART	Smart / List		
ZERO BACK	Zero Back	RETURN BACK	Back / Return		
SLOW	I>/Slow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	DPSS-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-		
	DPSS+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
	Lock	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		