Original	Rechange
Power Receiver	Power
CD	SHIFT + CD-STB 3 (Shift + 3)
VCR	SHIFT + VIDEO 4 (Shift + 4)
Tuner / Band	MEDIA DISPLAY (Display / Media)
Tuner / Band	SHIFT + TUNER 6 (Shift + 6)
TV	SHIFT + TV 1 (Shift + 1)
DVD Recorder	SHIFT + TAPE 5 (Shift + 5)
DVD / Analog 6CH	SHIFT + DVD 2 (Shift + 2)
1	TV 1
2	DVD 2
3	CD-STB 3
4	VIDEO 4
5	TAPE 5
6	TUNER 6
7	AUX-HDD 7
8	USB 8
9	BLUETOOTH 9

Original	Rechange
Volume+	VOL + (Vol +)
Disc / Direct Tuning	LIST SMART (Smart / List)
0	HDMI-SAT 0
≧10 / -/--	-/-- GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--)
Volume-	VOL − (Vol -)
I<< Skip	PRESET− (I<< / Preset-)
Skip >>I	PRESET+ (>>I / Preset+)
<< Slow/Search	TUNE− (<< / Tune-)
Slow/Search >>	TUNE+ (>> / Tune+)
Stop	HOLD (Stop / Hold)
Pause	STEP-FREEZE (Pause / Step / Freeze)
Play	SLOW (Play / Slow)
TOP MENU	TOP MENU D.MENU (D.Menu / Top)
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Menu / Play Lis	Menu / Home		
Down	Down		
Subwoofer	Subtitle / EQ		
Muting	Mute / Dimmer		
Level	Info / Angle		
Effect	Sound / Title		
OFF	Red / Netflix / Search		
Test / Setup	Setup / OPT /		
◄ / -	CH- / Page-		
► / +	CH+ / Page+		
Dolby PL IIx	Green / APP / Repeat		
DTS	Yellow / YouTube / Repeat		
SFC	Blue / Prime Video / Random		