Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	0	0
Prog+	CH+ / Page+		
Prog-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
Tv/ VTR	TV/ Radio /		
Vol +	Vol +		
4	4		
5	5		
6	6		
Data Screen	Display / Media		
Vol -	Vol -		
7	7		
8	8		
9	9		
-/--	Guide / EPG / -/--		

Original	Rechange	Original	Rechange
Check	Smart / List	Input Select	AV / Input / RDS
Clear	Exit / Cancel / Clear	Vol -	Vol -
On/Off Timer/Rec	Sleep / Timer	7	7
Power	Power	8	8
Prog+	CH+ / Page+	9	9
Prog-	CH- / Page-	Timer On	Green / APP / Repeat
Transmit	Red / Netflix / Search	Counter Reset	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	Index	Info / Angle
2	2	-/--	Guide / EPG / -/--
3	3	0	0
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode	Up	Up
Tv/VTR	TV/Radio /	PinP	Picture / Format
Vol +	Vol +	Shift	Text / Goto
4	4	Digital Off	Zoom / Size
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Left	Left
Data Screen	Display / Media	Execute	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	>>/ FF	>> / Tune+
Edit Monitor	Subtitle / EQ	Search >>	>>I / Preset+
Index Mark	Setup / OPT /	Stop	Stop / Hold
Index Erase	Fav / Marker / PC		
Down	Down		
< Frame	Shift + Left		
>I < Frame	Shift + OK		
Frame >	Shift + Right		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
Slow-	Shift + CH- /		
Slow+	Shift + CH+ /		
Audio Dub	Audio / Lang I/II		
Play	Play / Slow		
<<< High Speed Remain	Back / Return		
<< Search	I << / Preset-		
<</ REW	<< / Tune-		

Original	Rechange	Original	Rechange
Check	Smart / List	Input Select	AV / Input / RDS
Clear	Exit / Cancel / Clear	Vol -	Vol -
On/Off Timer Rec	Sleep / Timer	7	7
Power	Power	8	8
Prog+	CH+ / Page+	9	9
Prog-	CH- / Page-	Timer On	Green / APP / Repeat
Transmit	Red / Netflix / Search	Counter Reset	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	Index	Info / Angle
2	2	-/--	Guide / EPG / -/--
3	3	0	0
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode	Up	Up
Tv/VTR	TV/Radio /	PinP	Picture / Format
Vol +	Vol +	Shift	Text / Goto
4	4	Digital Off	Zoom / Size
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Left	Left
Data Screen	Display / Media	Execute	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	>>/ FF	>> / Tune+
Edit Monitor	Subtitle / EQ	Search >>	>>I / Preset+
Index Mark	Setup / OPT /	Stop	Stop / Hold
Index Erase	Fav / Marker / PC		
Down	Down		
< Frame	Shift + Left		
>I < Frame	Shift + OK		
Frame >	Shift + Right		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
Slow-	Shift + CH- /		
Slow+	Shift + CH+ /		
Audio Hub	Audio / Lang I/II		
Play	Play / Slow		
<<< High Speed Remain	Back / Return		
<< search	I << / Preset-		
<</ REW	<< / Tune-		

Original	Rechange	Original	Rechange
Check	Smart / List	Input Select	AV / Input / RDS
Clear	Exit / Cancel / Clear	Vol -	Vol -
On/Off Timer Rec	Sleep / Timer	7	7
Power	Power	8	8
Prog+	CH+ / Page+	9	9
Prog-	CH- / Page-	Timer On	Green / APP / Repeat
Transmit	Red / Netflix / Search	Counter Reset	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	Index	Info / Angle
2	2	-/--	Guide / EPG / -/--
3	3	0	0
Rec Mode	+ Shift + Rec / Rec Mode	Up	Up
Tv/VTR	TV/Radio /	PinP	Picture / Format
Vol +	Vol +	Shift	Text / Goto
4	4	Digital Off	Zoom / Size
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Left	Left
Data Screen	Display / Media	Execute	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	>>/ FF	>> / Tune+
Edit Monitor	Subtitle / EQ	Search >>	>>I / Preset+
Index Mark	Setup / OPT /	Stop	Stop / Hold
Index Erase	Fav / Marker / PC		
Down	Down		
< Frame	Shift + Left		
>I < Frame	Shift + OK		
Frame >	Shift + Right		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
Slow-	Shift + CH- /		
Slow+	Shift + CH+ /		
Audio Dub	Audio / Lang I/II		
Play	Play / Slow		
<<</ High Speed Rewind	Back / Return		
<< Search	I << / Preset-		
<</ REW	<< / Tune-		