Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Up	Up
Display	Display / Media	Top Menu	D. Menu / Top
Dimmer	Mute / Dimmer	Left	Left
Open/ Close	Eject / Surround	Enter	OK
1	1	Right	Right
2	2	Return	Back / Return
3	3	Down	Down
Search	Red / Netflix / Search	Setup	Setup / OPT /
4	4	Audio	Audio / Lang I/II
5	5	Angle	Info / Angle
6	6	Subtitle	Subtitle / EQ
+10	Guide / EPG / -/--	Subtitle On/ Of	TV/ Radio /
7	7	Stop	Stop / Hold
8	8	Play	Play / Slow
9	9	Pause/ Step	Pause / Step / Freeze
0	0	<</ FR	<< / Tune-
Menu	Menu / Home	>>/ FF	>> / Tune+

Original		Rechange		Original	Rechange
DOWN	I << / Down	PRESET-	I << / Preset-		
UP	>>I / Up	PRESET+	>>I / Preset+		
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SLOW	<I Slow	CH PAGE	CH- / Page-		
SLOW	Slow I >	CH PAGE	CH+ / Page+		
MEMORY	Memory	GOTO / TEXT	Text / Goto		
CLEAR	Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
ZOOM	Zoom	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		