Original	Rechange
Standby	Power
Eject	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Goto	Text / Goto
Rec	Rec / Rec Mode
0	0
<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Original	Rechange
I <<	I << / Preset-
>>	>> / Tune+
Play	Play / Slow
>>I	>>I / Preset+
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Return	Back / Return
Menu	Menu / Home
Setup	Setup / OPT /
Title	Sound / Title
Add/Clear	Fav / Marker / PC
Angle	Info / Angle
P/N	Guide / EPG / -/--
Audio	Audio / Lang I/II

Original	Rechange	Original	Rechange
Slow	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /	Vol -	VOL − Vol -
Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
I/P	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
Source	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
Disc/OP	LIST SMART Smart / List		
Navigat	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
TV	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
CH+	+ CH PAGE CH+ / Page+		
Vol +	+ VOL Vol +		
Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program		
Edit	MEDIA DISPLAY Display / Media		
CH-	CH PAGE − CH- / Page-		