Mandis shop

Philips RC19241001-01

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
Tv/AV	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Disc/PCMCIA	Shift + 2	System Menu	Menu / Home
Tuner	Shift + 6	Up	Up
AUX/Di	Shift + 7	Disc Menu	D. Menu / Top
1	1	Left	Left
2	2	Right	Right
3	3	Seating	Guide / EPG / -/--
4	4	Down	Down
5	5	Zoom	Zoom / Size
6	6	I<</Prev	I<< / Preset-
7	7	OK	OK
8	8	>>I / Next	>>I / Preset+
9	9	Stop	Stop / Hold
Surr.	Eject / Surround	Play	Play / Slow
0	0	Pause	Pause / Step / Freeze
Sound	Sound / Title	Disc Skip	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange	Original	Rechange
Repeat	Green / APP / Repeat		
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Program	TV/Radio /		
Voice	Audio / Lang I/II		
Mute	Mute / Dimmer		
Subw+	CH+ / Page+		
Tv Vol +	Shift + Vol +		
Dim	Shift + Mute / Dimmer		
Sleep	Sleep / Timer		
Subw-	CH- / Page-		
Tv Vol -	Shift + Vol -		