Original		Rechange	
	Power		Power
	DTV/ VCR		Smart / List
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Menu		Menu / Home
	0		0
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search
	Up		Up
	CH+		CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Green		Green / APP / Repeat
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Down		Down
	CH-		CH- / Page-
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Mute		Mute / Dimmer
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Favorite		Fav / Marker / PC
	Recall		Back / Return
	Lang		Shift + Audio / Lang I/II
	Info		Info / Angle
	EPG		Guide / EPG / -/--

Original		Rechange		Original	Rechange
TV/RADIO	Tv/ Radi o	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /		
AUDIO	Audi o	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/II		
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Got o		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		