Mandis shop

RC- T519

Original		Rechange	
RANDOM 1	1	TV 1	1
RANDOM 1	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT 2	2	DVD 2	2
REPEAT 2	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3	3	CD - STB 3	3
CD EDIT/ REMAIN 4	4	VIDEO 4	4
CD EDIT/ REMAIN 4	CD Edit/Remain	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PRGM 5	5	TAPE 5	5
PRGM 5	PRGM	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
6	6	TUNER 6	6
TIMER 7	7	AUX - HDD 7	7
TIMER 7	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP 8	8	USB 8	8
SLEEP 8	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLOCK 9	9	BLUETOOTH 9	9
CLOCK 9	Clock	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MODE TUNER BAND	Band	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MODE TUNER BAND	Mode Tuner	TITLE SOUND	Sound / Title
GEQ	GEQ	LIST SMART	Smart / List
PHRASE REPEAT	Phrase/Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SET	Pause/Set	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
DOWN	<<</Down	TUNE-	<< / Tune-
UP	>>/Up	TUNE+	>> / Tune+
REC/ REC MUTE	Rec/Rec Mute	REC MODE	Rec / Rec Mode
CLEAR	Stop/Clear	HOLD	Stop / Hold
PRESET	<> Preset	SLOW	Play / Slow
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
VOLL	Volume-	VOL	Vol -
LUME	Volume+	VOL	Vol +
POWER	Power		Power

https://al-remotecontrols.fr/Aiwa/1649-852-telecommande-remplacement-pour-Aiwa-RC-T519.html