Mandis shop

Panasonic N2QAYB000617

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	8	8
Power Tv	Shift + Power	9	9
Vol + Tv	Vol +	Cast/Vieta	Fav / Marker / PC
CH+ Tv	Shift + CH+ /	DEL	Mute / Dimmer
Drive Select	Display / Media	0	0
Av Input Tv	Shift + AV / Input / RDS	Audio	Audio / Lang I/II
Vol - Tv	Vol -	Skipe	Smart / List
CH- Tv	Shift + CH- /	I <<	<< / Tune-
1	1	>>I	>>I / Preset+
2	2	<<	>> / Tune+
3	3	>>	I << / Preset-
CH+	CH+ / Page+	Stop	Stop / Hold
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	Play/x1.3	Play / Slow
6	6	i/Status	Info / Angle
CH-	CH- / Page-	Guide	Guide / EPG / -/--
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange	Original	Rechange
Direct Navigator / Pop-Up	Sound / Title	Chapter	D. Menu / Top
Left / ◁	Left	Time Slip	TV/ Radio /
Up	Up	Manual Skip -10s	Shift + Left
OK	OK	Manual Skip +60s	Shift + Right
Right / I >	Right		
Function Menu	Menu / Home		
Option	Eject / Surround		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Prog/ Check	Picture / Format		
[≡] / Text	Setup / OPT /		
[≡♦] / Sttl	Subtitle / EQ		