Original		Rechange	
	Power		Power
	Enr Direct	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Tv/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	Align / Stab. Vert. +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	Align / Stab. Ver	CH PAGE −	CH- / Page-
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol +	VOL +	Vol +
	AV / Select En	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Rechange	
	0	HDMI-SAT 0	0
	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol -	VOL −	Vol -
	Recherche	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	I<< Index	PRESET-	I<< / Preset-
	Index >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	ShowView	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mode Photo	LIST SMART	Smart / List
	Relecture	RETURN BACK	Back / Return
	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Enr	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Play	SLOW	Play / Slow
	Sortie	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original	Rechange
OK	OK
Right	Right
>>	>> / Tune+
Down	Down
Stop	Stop / Hold
Verif Up	Shift + Up
Date+	Shift + Right
Deb+	Shift + Vol +
Fin+	Shift + CH+ /
Verif Down	Shift + Down
Date-	Shift + Left
Deb-	Shift + Vol -
Fin-	Shift + CH- /
Verif	TV/Radio /
Annul	Shift + Exit / Cancel / Clear
SP/LP/EP	Setup / OPT /
Prog	Sleep / Timer

Original	Rechange
I-Timer	Shift + Sleep / Timer
Audio	Audio / Lang I/II
OSD/Affich	Display / Media
Reset	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	Power		Power
ENR DIRECT	Enr Direct	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
FORMAT	Format	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV/TEXT	Tv/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ALIGN/STAB.VERT.	Align/Stab. Vert	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Align/Stab. Vert	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+	Volume+	+ VOL	Vol +
SELECT.ENT AV	AV/Select Ent	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
−	Volume-	VOL −	Vol -
RECHERCHE	Recherche	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
INDEX	I<< Index	PRESET-	I<< / Preset-
INDEX	Index >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SHOW VIEW	Show View	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MODE PHOTO	Mode Photo	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RELECTURE	Relecture	MEDIA DISPLAY	Display / Media
II/▶	Pause/Step	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
ENR	Enr	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▲	Up	▲	Up
SORTIE	Sortie	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
◀◀	Left	◀	Left

Original	Rechange	Original	Rechange
OK	OK	Reset	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
Right	Right	Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
>>	TUNE+ >> / Tune+	OSD Affich	ANGLE INFO Info / Angle
Down	Down	AV Link	LIST SMART Smart / List
Stop	HOLD Stop / Hold		
Verif Up/Red	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /		
Date+/Green	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
Deb+/Yellow	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3		
Fin+/Blue	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		
Verif Down	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /		
Date-	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
Deb-	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
Fin-	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Verif	RETURN BACK Back / Return		
Annul	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
SP/LP/EP	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Prog	TIMER SLEEP Sleep / Timer		

Original		Rechange	
	Power		Power
FORMAT	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/TEXT	Tv/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ALIGN/STAB.VERT. +	Align / Stab. Vert. +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Align / Stab. Ver	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+	Vol +	+ VOL	Vol +
SELECT.ENT AV	AV/Select Ent	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
−	Vol -	VOL −	Vol -
^	Verif Up	▲	Up
^	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
+ DATE	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
+ DATE	Date+	▶	Right
+ DEB	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
+ DEB	Deb+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
+ FIN	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
+ FIN	Fin+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
v	Verif Down	▼	Down
DATE −	Date-	◀	Left
DEB −	Deb-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
FIN −	Fin-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /