Original		Rechange		Original		Rechange	
POWER	Power		Power	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1		Up		Up
2	2	DVD 2	2	TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
3	3	CD-STB 3	3		Left		Left
TV-MODE	Tv-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format	ENTER	Enter	OK	OK
4	4	VIDEO 4	4		Right		Right
5	5	TAPE 5	5	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
6	6	TUNER 6	6		Down		Down
7	7	AUX-HDD 7	7	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
8	8	USB 8	8	N/P	N/P	LIST SMART	Smart / List
9	9	BLUETOOTH 9	9	ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
100	10/0	HDMI-SAT 0	0	STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	VOL	Vol +	VOL	Vol +
DVD/USB	Dvd/Usb	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	VOL	Vol -	VOL	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PBC	PBC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original	Rechange	Original	Rechange
Slow	Shift + Play /		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Resume	Sleep / Timer		
Goto	Text / Goto		
Mute	Mute / Dimmer		
Shuffle	Blue / Prime Video / Random		
Prog	TV/Radio /		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Angle	Info / Angle		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat		