Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	5	5
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	6	6
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	7	AUX-HDD 7 7
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	8	USB 8 8
Language	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II	9	BLUETOOTH 9 9
Title	TITLE SOUND Sound / Title	NTSC/PAL	FORMAT PICTURE Picture / Format
Return	RETURN BACK Back / Return	+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Goto	GOTO TEXT Text / Goto	0	HDMI-SAT 0 0
Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size	Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Menu/PBC	HOME MENU Menu / Home	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Angle	ANGLE INFO Info / Angle	Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
1	TV 1 1	Open/Close	SURROUND Eject / Surround
2	DVD 2 2	Up	Up
3	CD-STB 3 3	Left	Left
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Enter	OK OK
4	VIDEO 4 4	Right	Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down	Test Tone	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold	Listening	Shift + Sound / Title
Play/Pause	Play / Slow		
<<	<< / Tune-		
Search	>> / Tune+		
St/Mo/Step	Pause / Step / Freeze		
Volume+	Vol +		
I <<	I << / Preset-		
Tuning-	CH- / Page-		
>>I	>>I / Preset+		
Tuning+	CH+ / Page+		
Memo/Slow	Rec / Rec Mode		
Volume-	Vol -		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Prog	TV/Radio /		
Select	D.Menu / Top Menu		