Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	CH+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	Vol -	Vol -
>>	>> / Tune+	CH-	CH- / Page-
CC	Subtitle / EQ	1	1
[<>] / Format	Picture / Format	2	2
Sleep	Sleep / Timer	3	3
Options	Setup / OPT /	4	4
Source	AV / Input / RDS	5	5
Home	Menu / Home	6	6
Up	Up	7	7
Info	Info / Angle	8	8
Left	Left	9	9
OK	OK	SAP	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange	Original	Rechange
0	0		
.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
PREV.CH	Shift + Back / Return		