| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| S.MODE I-II | I-II / S. Mode | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| P.SIZE | [ ≡♦] / p. Size / [ <>] | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| S.MODE I-II | [ ≡O] | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| SLEEP | [ ≡◊] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| TTX/MIX | TTX/MIX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| VIDEO | [ ≡_] / Video | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| CH/P | Up | | Up |
| VOL | Left | | Left |
| MENU | OK | OK | OK |
| VOL | Right | | Right |
| CH/P | Down | | Down |
| VOL | Vol + | VOL | Vol + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CH/P | CH/P+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| DISPLAY | [ ≡?] / Display / [ | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CH/P | CH/P- | CH PAGE | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | [ ≡+] / - / - - | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / - / - - |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| TURBO | Red / Turbo | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| S.MENU | Green / S. Menu | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| S.STD Yellow/ S. STD | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| P.STD Blue/ P. STD | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |