Mandis shop

Sony RMT831

Original		Rechange		Original		Rechange	
PHOTO	Photo	FORMAT PICTURE	Picture / Format	ZERO SET MEMORY	Zero Set	HDMI - SAT 0	0
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Power		Power				
– ME	Memory -	CH PAGE –	CH- / Page-				
ORY +	Memory +	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
T	T	+ VOL	Vol +				
SEARCH M.	Search M	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
PLAY	Play M	OK	OK				
	I <<	PRESET-	I << / Preset-				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
W	W	VOL –	Vol -				
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-				
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow				
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+				
PAUSE	II Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
SLOW I>	Slow I>	SIZE ZOOM	Zoom / Size				

https://al-redecontrol.fr/Sony/1678-678-telecommande-remplacement-pour-Sony-RMT831-14894.htm