Mandis shop

Toshiba CT90380

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power	+	Vol +	+ VOL	Vol +
	[▼]	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		[≡i]/[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format	P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Vol -	VOL −	Vol -
	O)I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1	P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
2	2	DVD 2	2	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
3	3	CD-STB 3	3	QUICK	Quick	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4	VIDEO 4	4		Up		Up
5	5	TAPE 5	5		Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
6	6	TUNER 6	6	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX-HDD 7	7		<<	TUNE-	<< / Tune-
8	8	USB 8	8		Left		Left
9	9	BLUETOOTH 9	9	OK	OK	OK	OK
	Recall	RETURN BACK	Back / Return	OK	Play	SLOW	Play / Slow
0	0	HDMI-SAT 0	0		Right		Right

Original	Rechange	Original	Rechange
>>	>> / Tune+		
Menu	Menu / Home		
Stop	Stop / Hold		
Down	Down		
Return	Shift + Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[≡?]	Guide / EPG / -/--		
I <<	I << / Preset-		
[≡♦]	Zoom / Size		
[≡+]	Shift + Display / Media		
>>I	>>I / Preset+		
[O] / [≡x]	Setup / OPT /		