Original		Rechange	
	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	[+++]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[/] 1	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[/] 2	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
CH.List	CH. List	LIST SMART	Smart / List
	[=]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
	Colors	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	Home	HOME MENU	Menu / Home
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange		Original	Rechange
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Voice	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
Sub.	Sub.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
NETFLIX	Netflix	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
YouTube	YouTube	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
prime video	Prime Video	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Rakuten TV	Rakuten Tv	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		