Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CANCEL	Play	SLOW	Play / Slow
CANCEL	Pause/ Cancel	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
HOLD	Stop/ Hold	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
INDEX	<</ Index	TUNE-	<< / Tune-
TTX	>>	TUNE+	>> / Tune+
SUB.PG	I <</ Sub. PG	PRESET-	I << / Preset-
REVEAL	>>I / Reveal	PRESET+	>>I / Preset+
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV/RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
DTV/ATV	DTV/ ATV	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
RECLIST	Reclist	LIST SMART	Smart / List
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	0	0		
FAV	FAV	FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
MTS	MTS	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		