Mandis shop

TV- RC1123

Original		Rechange	
	Red / Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Green / Displa	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Green / Displa	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow / P	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Blue / Text	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Top / 100	LIST SMART	Smart / List
	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Vol - / Stop	VOL	Vol -
	Vol - / Stop	HOLD	Stop / Hold
	Vol + / VTStatus	VOL	Vol +
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5

Original		Rechange	
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0 / AV	HDMI - SAT 0	0
	0 / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power

https://al-remotecontrols.fr/1082-434-telecommande-remplacement-pour-RC1123.html