Original	Rechange	Original	Rechange
POWER	Power	OPTION	Setup / OPT /
MUTE	Mute / Dimmer	TEXT	Text / Goto
PLAY	Play / Slow	SOURCE	AV / Input / RDS
PAUSE	Pause / Step / Freeze	MENU	Menu / Home
STOP	Stop / Hold	UP	Up
REC	Rec / Rec Mode	INFO	Info / Angle
REW	<< / Tune-	LEFT	Left
FWD	>> / Tune+	OK	OK
SKIP PREV.	I << / Preset-	RIGHT	Right
SKIP NEXT	>>I / Preset+	EXIT	Exit / Cancel / Clear
HELP	Sound / Title	DOWN	Down
AUDIO	Audio / Lang I/II	LAST	Back / Return
SUBTITLE	Subtitle / EQ	VOL+	Vol +
V-FORMAT	Picture / Format	EDIT	Smart / List
ASPECT	Zoom / Size	CH/PAGE+	CH+ / Page+
SLEEP	Sleep / Timer	VOL-	Vol -
TV / RADIO	TV/Radio / Program	MEDIA	Display / Media

Original	Rechange	Original	Rechange
CH/PAGE-	CH- / Page-	SLOW	Shift + Play /
1	1	LIST	Shift + Smart / List
2	2	SKIP NEXT	Shift + CH+ /
3	3	SKIP PREV.	Shift + CH- /
4	4	ADD	Shift + Fav / Marker / PC
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
GUIDE	Guide / EPG / -/--		
0	0		
BOOKMARK	Fav / Marker / PC		
RED	Red / Netflix / Search		
GREEN	Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat		
BLUE	Blue / Prime Video / Random		