Original	Rechange	Original	Rechange
VTR	Power	Reset	Exit / Cancel / Clear
Audio Out	Audio / Lang I/II	4	4
Input Select	AV / Input / RDS	5	5
Tracking/V-Lock-	CH- / Page-	6	6
Tracking/V-Lock+	CH+ / Page+	Pal/Mesecam	Zoom / Size
AV Link	TV/Radio /	7	7
Monitor	D. Menu / Top	8	8
Zero Stop	Text / Goto	9	9
Repeat	Green / APP / Repeat	0	0
I<< Index	I<< / Preset-	-/--	Guide / EPG / -/--
Index >>I	>>I / Preset+	Stop	Stop / Hold
Clock/Counter	Fav / Marker / PC	Rec	Rec / Rec Mode
Tape Remain	Display / Media	Pause/Still	Pause / Step / Freeze
1	1	Play	Play / Slow
2	2	>>	>> / Tune+
3	3	<<	<< / Tune-
Time Search	Red / Netflix / Search	<< Internal Jo	Shift + << / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
Internal Jog >	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /	
External Jog >>	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+	
<< External Jog	SHIFT + PRESET-	Shift + I << / Preset-	

Original		Rechange	
VTR	VTR		Power
Audio Out	Audio Out	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Input Select	Input Select	LIST SMART	Smart / List
Tracking/V-Lock-	Tracking/V-Lock-	CH PAGE −	CH- / Page-
Tracking/V-Lock+	Tracking/V-Lock+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AV Link	AV Link	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Zero Stop	Zero Stop	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Repeat	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
I<< Index	I<< Index	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
Index >>I	Index >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
Reset	Reset	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
Rec	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
Pause/Still	Pause/Still	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
Play	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
<<	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-