Mandis shop

Grundig 9178018108

Original	Rechange
Power	Power
Open / Close	Eject / Surround
Mode	Smart / List
Menu	Menu / Home
Sleep	Sleep / Timer
Snooze	Display / Media
BT Pair	Shift + 9
BT Pair	AV / Input / RDS
Alarm 1	Shift + 1
Alarm 2	Shift + 2
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Folder Down	CH- / Page-
Folder Up	CH+ / Page+
I<<	I<< / Preset-

Original	Rechange
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Random	Blue / Prime Video / Random
Up	Up
Repeat	Green / APP / Repeat
Left	Left
OK (Scan)	OK
Right	Right
EQ	Subtitle / EQ
Down	Down
Mute	Mute / Dimmer
Bass+	Shift + Up
Vol +	Vol +
Treble+	Shift + Right
Bass-	Shift + Down
Vol -	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
TREBLE – Treble-	SHIFT + ◀ Shift + Left		
1 1	TV 1 1		
2 ABC 2	DVD 2 2		
3 DEF 3	CD - STB 3 3		
4 GHI 4	VIDEO 4 4		
5 JKL 5	TAPE 5 5		
6 MNO 6	TUNER 6 6		
7 PQRS 7	AUX - HDD 7 7		
8 TUV 8	USB 8 8		
9 WXYZ 9	BLUETOOTH 9 9		
★ Fav	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
10/0 10/0	HDMI - SAT 0 0		
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		