Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Recall		Back / Return
	0		0
	Source		AV / Input / RDS
	Vol +		Vol +
	Audio		Audio / Lang I/II
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -

Original		Rechange	
	Mute		Mute / Dimmer
	P-		CH- / Page-
	Menu/DVD		Menu / Home
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Top Menu		Guide / EPG / -/--
	Top Menu		D.Menu / Top
	Down		Down
	Set Up		TV/Radio /
	Set Up		Fav / Marker / PC
	Set Up		Setup / OPT /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Blue	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random		
[<>]	FORMAT / PICTURE: Picture / Format		
→[/]←	MEDIA / DISPLAY: Display / Media		
[i +]/[≡i]	ANGLE / INFO: Info / Angle		
TEXT	GOTO / TEXT: Text / Goto		
SUBTITLE	EQ / SUBTITLE: Subtitle / EQ		
SUBTITLE	SURROUND: Eject / Surround		
CD I/II	SHIFT + LANG I/II / AUDIO: Shift + Audio / Lang I/II		
CD I/II	HOLD: Stop / Hold		
CD I/II	TITLE / SOUND: Sound / Title		
►	SLOW: Play / Slow		
II/II> / [▼]	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze		
I<< / [≡?]	PRESET- / ⏮: I<< / Preset-		
<< / [≡+]	TUNE- / ◀◀: << / Tune-		
>> / [≡♦]	TUNE+ / ▶▶: >> / Tune+		
>>I / [O] / [≡X]	PRESET+ / ⏭: >>I / Preset+		

Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	DVD RTN		Back / Return
	0		0
	Source		AV / Input / RDS
	Vol +		Vol +
	Audio		Audio / Lang I/II
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Rechange	
	Menu/DVD		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Top Menu		D.Menu / Top
	Down		Down
	Set Up		Setup / OPT /
	[<>]		Picture / Format
	→[/]←		Display / Media
	[i +]/[≡i]		Info / Angle
	Open/Close / Subtitle		Subtitle / EQ
	Open/Close / Subtitle		Eject / Surround
	Stop		Stop / Hold
	Play/[≡o]		Play / Slow
	II/II >/[▼]		Pause / Step / Freeze
	I <</[≡?]		I << / Preset-

Original		Rechange	
	<<[≡+]	TUNE-	<< / Tune-
	>>[≡♦]	TUNE+	>> / Tune+
	>>I / [O] / [≡X]	PRESET+	>>I / Preset +

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Sour ce		AV / I nput / RDS
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	Ej ect		Ej ect / Sur round
	St op		St op / Hol d
	Pl ay		Pl ay / Sl ow

Original		Rechange	
	Pause		Pause / St ep / Fr eeze
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+