Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
Power	Power	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	←	Back / Return
3	3	Down	Down
4	4	Input	AV / Input / RDS
5	5	Colors	Green / APP / Repeat
6	6	Vol +	Vol +
7	7	P+	CH+ / Page+
8	8	[::]/Colors	Blue / Prime Video / Random
9	9	Vol -	Vol -
List	Smart / List	P-	CH- / Page-
0	0	(T)	Setup / OPT /
☼	D.Menu / Top	Media	Display / Media
Home	Menu / Home	Netflix	Red / Netflix / Search
Up	Up	YouTube	Yellow / YouTube / Repeat
[=]	Text / Goto		