| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| (i) | (i) | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| | := | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| P | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| | [^] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Voice | LIST SMART | Smart / List |
| | ☼ | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | ← | RETURN BACK | Back / Return |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| YouTube | YouTube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| prime video | prime video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime Video / Random |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Google Play | MEDIA DISPLAY — Display / Media | | |
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |