Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Guide	Guide / EPG / -/--
1	1	?	D.Menu / Top
2	2	Exit	Exit / Cancel / Clear
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Up	Up
5	5	Back	Back / Return
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Down	Down
FAV	Fav / Marker / PC	Tools	Setup / OPT /
0	0	@	Info / Angle
TXT	Text / Goto	Vol +	Vol +
Red	Red / Netflix / Search	Source	AV / Input / RDS
Green	Green / APP / Repeat	P+	CH+ / Page+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
P-	CH- / Page-		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
3D	Picture / Format		
Langs	Audio / Lang I/II		
[...]..	Subtitle / EQ		
[-]->	Smart / List		
My Media	Display / Media		