Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Back	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop / Hold	Chan. Up	CH+ / Page+
Menu audio	Audio / Lang I/II	Volume-	Vol -
Surround	Eject / Surround	Chan. Down	CH- / Page-
Txt Expand	Zoom / Size	1	1
Return TV	TV/Radio /	2	2
Text	Text / Goto	3	3
TV/AV	AV / Input / RDS	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Menu Up	Up	6	6
Info	Info / Angle	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	OK	9	9
Menu Right	Right	Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
Menu Off	Exit / Cancel / Clear	0/10	0
Menu Down	Down	2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC

Original	Rechange	Original	Rechange
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		