Mandis shop

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Back	Back / Return
APP	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	Exit	Exit / Cancel / Clear
APP	MEDIA DISPLAY Display / Media	Options	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
List	LIST SMART Smart / List	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
i	ANGLE INFO Info / Angle	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Left	Left	1	TV 1 1
OK	OK	2	DVD 2 2
Right	Right	3	CD - STB 3 3
Vol +	+ VOL Vol +	4	VIDEO 4 4
Down	Down	5	TAPE 5 5
CH+ / PG+	+ CH PAGE CH+ / Page+	6	TUNER 6 6
Vol -	VOL – Vol -	7	AUX - HDD 7 7
CH- / PG-	CH PAGE – CH- / Page-	8	USB 8 8
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	9	BLUETOOTH 9 9
Menu	HOME MENU Menu / Home	AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Rechange