Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
I-II	I - II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
-/--	--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
M	M/Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
P	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
P	Up		Up
P	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
−VOL	Vol -	VOL −	Vol -
SOUND	Red/Sound	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PICTURE	Green/Picture	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FEATURE	Yellow/Feature	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INSTALL	Blue/Install	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
	[=o]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange		Original	Rechange
	[=+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	[=?]	SURROUND	Eject / Surround		
	[=i]	LIST SMART	Smart / List		
	[=x]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	[=♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[. =]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		