Original	Rechange	Original	Rechange
POWER	Power	INFO	Info
MUTE	Mute	TV/RADIO	TV/R
1	1	CH+	Ch +
2	2	CH-	Ch -
3	3	LCD MENU	Menu
4	4	DVB MENU	D. Menu
5	5	Up	Up
6	6	Down	Down
7	7	Right	Right
8	8	Left	Left
9	9	Enter	Ok
0	0	INPUT	AV
-/--	Guide	PMODE	Shift + Format
Recall	Back	SMODE	Dual
VOL+	Vol +	SLEEP	Sleep
VOL-	Vol -	LIST	List
NICAM	Smart	FAV	Pre Ch

Original	Rechange	Original	Rechange
PAGE-	<<		
PAGE+	>>		
TEXT	Text		
HOLD	Options		
EXIT	Exit		
EPG	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
INDEX	3D		
SUBTITLE	Subt		
SIZE	Format		
REVEAL	Media		
RED	Red		
GREEN/AUDIO	Green		
YELLOW/PAUSE	Yellow		
BLUE	Blue		