Original		Rechange	
	Standby		Power
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Back	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original		Rechange	
NICAM	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH. +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH. −	CH-	CH − PAGE	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
FAV-	Fav-	SHIFT + ▼	Shift + Down
FAV+	Fav+	SHIFT + ▲	Shift + Up
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
LANG	Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REVEAL	Reveal	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
TDT	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Original		Rechange	
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV/RADIO	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random